2.3

Valves d'équilibrage modèle LHK

à ouverture par pilotage hydraulique


Pression de service $p_{maxi} = 400 \text{ bar}$ Débit $Q_{maxi} = 100 \text{ l/min}$



Schéma de raccordement



Exemple: Modèle LHK 33 G - 11 - 230 pour charge dans un seul sens, voir paragraphe 2.1



Exemple:
Modèle LHK 33 G - 21 - 320/320
pour charge dans les deux sens, illustrée par l'exemple ci-contre, voir paragraphe 2.2

1. Généralités

Ces appareils, qui appartiennent au groupe des valves de pression d'après la norme DIN ISO 1219-1, garantissent que des récepteurs double effet (vérins hydrauliques, moteurs hydrauliques) avec charge motrice en suspension, en traction ou en poussée contre une avance incontrôlée lors d'un mouvement du récepteur dans le sens de l'action de la charge à une vitesses supérieure à celle correspondant au débit d'huile de la pompe (chute, rupture de la colonne d'huile).

Exemple : dispositifs de levage et de rotation de toutes sortes avec inversion de la charge (pivotement au-delà du point mort). Moteurs de treuils et de commande de rotation.

Ces appareild présentent en plus l'avantage d'empêcher, en position neutre de distributeurs à tiroir, une dérive inacceptable du piston d'un vérin dans le sens de la charge, spécialement en présence de distributeurs à tiroir non étanches en maintien de position. Tenir compte, dans ce contexte, des indications du paragraphe 5.4.

Exemple : vérins de levage et de télescope, vérins rotatifs et vérins de rotation pignon/crémaillère

Possibilités d'utilisation comme valves de contrepression à pilotage hydr. pour des cas spéciaux d'utilisation.

Exemple: pour vérins d'avance de machine-outil, pour vérins d'estampage, pour systèmes de synchronisation hydraul. lorsque deux vérins travaillent en synchronisation ou en parallèle alimentés par deux débits partiels égaux de la même pompe etc., voir également paragaraphe 5.3.

Autres synchronisations par diviseurs de débit modèle TQ voir D 7381.

Les valves d'équilibrage modèle LHK peuvent être utilisées pour tous les dispositifs de levage, de pivotement, de rotation, etc. qui, par rapport à leur élasticité propre, sont suffisamment rigides, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas ou seulement très peu de tendance à générer des oscillations pendulaires ou longitudinales.

Pour les installations présentant une tendance marquée à de telles oscillations basse fréquence, notamment en combinaison avec les commandes proportionnelles modèles PSL ou PSV suivant D 7700 et svts, l'utilisation de valves d'équilibrage modèles LHDV (D 7770) ou LHT (D 7918) est particulièrement recommandée.

Avec la valve d'équilibrage, le côté échapppement du récepteur hydraulique est précontraint en fonction de la charge et du déplacement. Selon les besoins, régler le tarage à une valeur supérieure d'env. 15 à 25% par rapport à la pression de charge maximale. Grâce à l'excellente étanchéité, aucune huile de fuite ne peut s'échapper au repos côté récepteur vers un distributeur à tiroir non étanche, de même la charge ne peut pas dépasser la contre-pression de la valve.

Si le récepteur hydraulique est commandé dans la direction "descente de charge" par l'intermédiaire du distributeur à tiroir, la charge seule ne peut faire entrer le récepteur en mouvement en raison de la contre-pression qu'oppose la valve d'équilibrage (v. plus haut), la pompe doit au contraire "pousser" sur le côté admission du récepteur. La pression nécessaire agit par une tuyauterie de pilotage sur le piston pilote de la valve d'équilibrage dont l'action s'oppose à la poussée du ressort de la valve. Ainsi le tarage se trouve réduit à la pression due à la charge, la valve d'équilibrage est amenée en position d'étranglement et le mouvement du récepteur peut commencer. La pression pompe nécessaire pour déplacer la charge dépend de la différence entre le réglage de la valve d'équilibrage et la pression de charge momentanée, du rapport de surface dans le récepteur et du rapport de pilotage dans la valve d'équilibrage. Cette pression n'est qu'une fraction de la pression de tarage.

Lors de la commande du récepteur, la valve ouvre rapidement le côté échappement, une multiplication de pression étant ainsi impossible et passe progressivement dans la position d'étranglement asservie à la charge. Des à-coups au moment du démarrage de la charge et le phénomène de pompage qui en résulte sont pratiquement supprimés dès leur apparition ou rapidement amortis. Ce comportement est obtenu par vis régleurs de débit avec clapet anti-retour by-pass dans les canaux de pilotage internes. L'action des vis régleurs de débit peut être modifiée dans une certaine plage et, ainsi répondre aux exigences spécifiques de la fonction.

Autres remarques relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement, voir paragraphe 5.1



HAWE HYDRAULIK SE STREITFELDSTR. 25 • 81673 MÜNCHEN D 7100

Valve d'équilibrage modèle LHK

2. Versions et exécutions livrables, caractéristiques principales

Valves d'équilibrage simples pour charge de même sens $V \to F$ 2.1

Exemples de

LHK 22 G - 11H - 180

Remarques relatives à la mise en œuvre des différentes variantes, voir para. 5 Comparaison anciennes et nouvelles désignations de modèles, voir para. 5.5

commande:

LHK 33 G - 15C - 250/220 LHK 44 F - 14W - 200

Tableau 1:

Réglage de pression valve à choc p₂ (bar) ²), ⁴)

Réglage de pression valve d'équilibrage p₁ (bar) ¹), ⁴)

Modèle de base, taille,	Variante d'amortis- sement	Schéma de ra et type de car		Rapport de pilotage	Débit env. (I/min)	Plage de pression p ₁ (bar) ¹)	Filetage de raccord. ISO 228/1 F/V, R, A, B ³)	Dessin coté
LHK 21	G F	-14 -14 T	Raccordement fileté		45	50200	1/4"gaz	7
	F	-14 T-3/8	Haccordement mete	1:4,6	15	50200 201400	3/8"gaz	6
		-11	Raccordement fileté			201400	0.4011	1
	G	-11 H	Raccordement récep-				3/8"gaz	2
LHK 22	F U	-11 H16	teur V à vis creuse	1 : 4,6		50200	M16x1,5 / 3/8"gaz	2
		-11 K -11 P	Raccordement récepteur V sur bride		20	201400	- /	4
LHK 227	G F	-11 K	Raccordement récepteur V sur bride	1:7	-		3/8"gaz	5
LHK 30	G F	-11 PV -11 C PV	Montage sur embase, réglage de pression externe	1:4,4	60	60130 131320 321360		3
LHK 32	G F U	-11	Raccordement fileté	1:4,4	40	60130 131320	3/8"gaz	1
LHK 33		-11 -11 C	Raccordement fileté					1
	_	-11 H	Raccordement récepteur V à vis creuse					2
	G F U	-11 K -11 P	Raccordement récepteur V sur bride				1/2"gaz	4
		-14 -14 W	Raccordement fileté	1:4,4	60	60130 131320	172 gaz	7
		-15 ²) -15 C ²)	Raccordement fileté			321360		9
		-17 OMR -17 OMT -17 OMV	Raccordement récepteur V sur bride					10/11
LHK 333	G	-11 K	Raccordement récepteur V sur bride	1:3				4
	F	-11	Raccordement fileté	1:7				1
LHK 337	U	-11 K -11 P	Raccordement récepteur V sur bride	'.'				4
LHK 40	G F	-11 PV -11 C PV	Montage sur embase, réglage de pression externe	1:4,4	100			3
LHK 43	G F	-14	Raccordement fileté	1:4,4	80		3/4"gaz / 1/2"gaz	7
		-11 -11 C	Raccordement fileté			60130 131350		1
LHK 44	G	-11 P	Raccordement récepteur V sur bride				3/4"gaz	4
	F U	-14 -14 W	Raccordement fileté	1:4,4	100		3/4 yaz	7
		-14 W M1C	Raccordement récepteur V sur bride					8
		-15 ²) -15 C ²)	Raccordement fileté					9

Variante d'amortissement :

G = amortissement par régleur de débit unidirectionnel (vis d'étranglement réglable) **F** = amortissement simple par vis d'étranglement (réglable)

U = sans amortissement

- 1) Différentes plages de pression (ressorts de pression) correspondant à la pression de réglage indiquée
- 2) Réglage de pression pour valve à choc $p_{2 \text{ maxi}} \le 340 \text{ bar}$ (plages de pression : 150...250 bar et 251...340 bar)
- 3) Filetage de raccordement M, S, X, Z voir dessin coté paragraphe 4 et suivants
- 4) Situé à 80% de p_{maxi} de la plage de pression respectives, le cas ne est pas spécifié dans l'ordre

Schémas de raccordement correspondant au paragraphe 2.1 -11 H -11 PV -11 K -14 -14 W -11 P -11 H16 uniquement LHK 33 Orifice Z pour annulation contre-pression sur piston pilote 6) Seul type LHK 3. -14W M1C -15 C -17 OMR, -17 OMV, -17 OMT -14 T, -14 T-3/8 -15 B1 2.2 Valves doubles pour récepteurs avec inversion de charge (au passage du point mort, voir exemple page 1) LHK 22 G - 21 - 220/220 Exemples de commande: LHK 33 G - 25WD - 280/280 - 260/260 LHK 44 F - 21 - 180/180 Réglage de pression valve à choc p₄ (bar) ²), ⁴) Réglage de pression valve à choc p₃ (bar) ²), ⁴) Tableau 2: Réglage de pression valve d'équilibrage p₂ (bar) 1), 4) Réglage de pression valve d'équilibrage p₁ (bar) ¹), ⁴) Modèle de Variante Schéma de raccordement et Rapport de Débit Plage de Filetage de raccorde-Dessin base, taille d'amortissement ISO 228/1 coté type de carter pilotage env. pression F, V, R, A, B 3) ment (I/min) (bar) 1) G 50...200 **LHK 22** -21 Raccordement fileté 1:4,6 20 3/8"gaz 12 201...400 U -21 12 G -21 W Raccordement fileté 1:4,4 **LHK 33** F -25 60...130 U -25 W 131...320 13 60 1/2"gaz 321...360 -25 WD G 12 -21 **LHK 337** Raccordement fileté 1:7 -25 13 U G -21 **LHK 44** 12 Raccordement fileté 1:4,4 -21 W 60...160 100 3/4"gaz 161...350 G F -21 **LHK 447** Raccordement fileté 12 1:7 G = amortissement par régleur de débit unidirectionnel G U Variante d'amortisse-(vis d'étranglement réglable) --¦s **F** = amortissement simple par vis d'étranglement (réglable) **U** = sans amortissement 1) Différentes plages de pression (ressorts) correspondant à la pression 3) Orifice X = 1/4"gaz de réglage indiquée 4) Situé à 80% de p_{maxi} de la plage de pression respectives, le cas ne est pas spécifié dans l'ordre 2) Tous les orifices se trouvent dans le corps de base. Pression réglable après avoir desserré un contre-écrou.

Schémas de raccordement -25 -25 W -25 WD -21 -21 W

2.3 Cartouches de valve d'équilibrage

Pour les corps de base réalisés par l'utilisateur avec les orifices V et S, les cartouches de valve d'équilibrage peuvent être livrées en pièces détachées. Le contrôle de fonctionnement et le réglage de la pression doivent alors être effectués sur place après le montage (Remarques relatives au réglage, voir paragraphe 3 "Réglage de la pression" et para. 4.3). L'indication de la pression d'équilibrage envisagée est nécessaire pour choisir le bon ressort.

Le type FG 2 suivant D 7275 est recommandé en tant que régleur de débit unidirectionnel pour l'amortissement du piston de commande (orifice A = côté piston de commande, orifice B = côté alimentation en huile de pilotage).

Exemple de ommande : LHK 21 - 180


LHK 30 V - 260

Tableau 3: LHK 447 - 120

Réglage de pression envisagé p_1 (bar) 3)

(l'indication de la pression d'équilibrage est nécessaire pour choisir le ressort)

Modèle de base, taille	Rapport de pilotage	Débit env. (I/min)	Plage de pression (bar) 1), 3) p ₁	Filetage de raccordement	mis en œuvre pour le schéma	Dessin coté
LHK 20 V		4.5	50200	2)		17
LHK 21		15	00200	1/4"gaz	14.	14
LHK 22	1 : 4,6	00	50200	0./0"	11., 21	14
LHK 227	1:7	20	201400	3/8"gaz	11.	14
LHK 30 V		60	60130 131320 321360	2)	11 PV, 11 CPV	18
LHK 32	1:4,4	40	60130 131320	3/8"gaz	11	15
LHK 33	1.7,7				11., 14., 15., 17., 21., 25.	15
LHK 33 S		60	60130 131320	1/2"gaz	11 SK	20
LHK 33 SL			321360		21 SL	15
LHK 337	1:7				11., 21, 25	15
LHK 40 V	1.11			2)	11 PV, 11 CPV	19
LHK 44	1:4,4	100	60130 131350	3/4"gaz	11., 14., 15., 21.,	16
LHK 447	1:7			3 9	21	16



Canalisation de liaison Y voir dessin coté para. 4.3

- 1) Différentes plages de pression (ressorts) correspondant à la pression de réglage indiquée
- 2) Tous les orifices se trouvent dans le corps de base. Pression réglable après avoir desserré un contre-écrou.
- 3) Situé à 80% de p_{maxi} de la plage de pression respectives, le cas ne est pas spécifié dans l'ordre

3. Autres caractéristiques

Désignation Valve d'équilibrage, à décompression hydraulique, avec clapet anti-retour de by-pass

Type de construction Partie valve de pression (valve d'équilibrage) : Valve à bille ou valve à clapet conique

Clapet anti-retour de by-pass : Clapet plan

Fixation suivant le modèle, voir dessins cotés du paragraphe 4

Position de montage quelconque

Orifices F, F1, F2; V, V1, V2; A, B et R = orifices principaux suivant le type.

S, X et M = orifices de pilotage et pour manomètre selon le type.

Tous les orifices résistent à la pression de service maxi.

Direction de Sens de travail (fonction équilibrage) $V \rightarrow F$, $V1 \rightarrow F1$, $V2 \rightarrow F2$

l'écoulement libre $F \rightarrow V$, $F1 \rightarrow V1$, $F2 \rightarrow V2$ Rapport de pilotage voir tableau 1, 2 et 3; paragraphe 2.1 à 2.3

La pression de pilotage correspond pour 1:4,4 à un rapport de 0,23, pour 1:4,6 à un rapport de 0,22 et


pour 1:7 à un rapport de 0,14 pour la différence entre la pression de réglage et la pression de charge

Pour les vérins, il est tenu compte du rapport des surfaces du piston

Réglage de la pression

Ne procéder au réglage ou à une modification de la pression que sous contrôle manométrique! Les valeurs de variation de pression par tour ou par mm de course de réglage indiquées sur la rondelle percée sur l'orifice F (F1 et F2) sont des valeurs très approximatives pour approcher la pression de service souhaitée.

Modèle			LHI	< 20	LHK 21	LHI	〈 22		LHK :	30	LHI	K 32	l	HK 33 HK 33		LHI	< 40	LHK LHK		LHK	447
Plage de	pression jusqu'à .	. (bar)	200	400	200	200	400	130	320	360	130	320	130	320	360	130	350	160	350	200	400
Variation de	par tour	(bar/tr)	18	75	55	24	100	22	24	30	46	62	63	85	87	31	47	45	70	72	112
pression env.	par mm de cours	e (bar/mm)	18	75	45	18	75	17	19	24	36	46	36	46	48	25	38	25	38	40	60



① desserrer la vis sans tête

tourner la vis plate au moyen d'une

= Pression augmente
= Pression diminue

③ Une fois réalisé le réglage nécess. resserrer la vis sans tête

Etrangleur de dérivation indispensable sur banc d'essai avec motopompe ! Mettre la pompe à la bâche par l'intermédiaire de l'étrangleur ouvert, puis fermer l'étrangleur lentement jusqu'à ce que la valve LHK soit sollicitée (éviter les débits importants pouvant provoquer des couinementsde la valve).

Fluide hydraulique

Huile hydraulique suivant DIN 51 524, parties 1 à 3; ISO VG 10 à 68 suivant DIN 51 519

Plage de viscosité: env. 4 mm²/s mini; env. 1500 mm²/s maxi

Viscosité optimale : env. 10 ... 500 mm²/s

Des fluides hydrauliques biodégradables modèle HEPG (polyalkylène-glycol) et HEES (ester synthétique) peuvent également être utilisés pour des températures de service ne dépassant pas env. +70°C.

Températures


Ambiance: env. -40 ... +80°C

Huile: -25 ... +80°C; tenir compte de la plage de viscosité!

Température minimum admissible au démarrage -40°C (tenir compte de la viscosité initiale !), lorsque la température d'équilibre lors du fonctionnement postérieur est supérieure d'au moins 20K. Fluides hydrauliques biodégradables: tenir compte des indications du fabricant. Afin de préserver les joints d'étanchéité, la température ne doit pas dépasser +70°C

 $\begin{array}{l} \text{Caract\'eristiques } \Delta p\text{-Q} \\ \text{(Valeurs indicatives)} \end{array}$

Dans le cas de corps fabriqués par l'utilisateur (côté orifice F), la perte de charge peut varier en fonction de la construction des canalisations d'huile.



Viscosité de l'huile pendant la mesure env. 50mm²/s

1) piloté grand ouvert


Restriction d'utilisation :

Les valves d'équilibrage ne peuvent pas être utilisées en association avec des distributeurs à tiroir présentant, dans une position (quelconque) de commutation un schéma d'écoulement différentiel, par exemple des distributeurs de références alphabétiques C et Y suivant D 5650/1 ou D 5700. Ne pas mettre en place les valves d'équilibrage avec schéma de raccordement -15 sur le côté tige du cylindre raccordé, à l'exception des valves d'équilibrage avec schémas de raccordement -11C ou -15C à équilibrage externe du piston de commande (orifice Z).



4. **Dimensions** Toutes les cotes en mm, sous réserve de modification!

4.1 Valves d'équilibrage simples pour charge de même sens $V \rightarrow F$



SW = Cote sur plats

Attention:

Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyautage!

Attention:

Reporter éventuellement l'instruction svt. avec figure dans le manuel d'utilisation ou la notice d'utilisation de l'installation :

Vis d'étranglement 3 s/plats (LHK 22) ou 10 s/plats (LHK 3., LHK 44) pour amortissement de l'ouverture de la valve. L'étranglement augmente (en tournant à droite).

Attention:

Ne pas dévisser la vis d'étranglement au-delà de la limite indiquée dans les dessins cotés, la conception de la valve empêchant toute protection contre le dévissage total de celle-ci!

Dévisser suffisamment le contre-écrou 10 s/plats (écrou Seal-Lock) avant de régler la vis d'étranlement afin d'éviter que le filetage ne détériore le joint d'étanchéité vulcanisé!

1) Supprimé pour variante d'amortissement "U"

	0	rifices															s	8	Masse (poids)
Modèle	V, F	S	Z	В	I ₁	l ₂	а	b	С	е	e ₁	e ₂	f	h	h ₁	SW	mini	maxi	env. kg
LHK 22(7) - 11	3/8"gaz	1/8"gaz		32	40	57	-		25	35	35			8		22	8	17	0,5
LHK 32 - 11	3/8"gaz	1/4"gaz		40	49	74	5	64	33	49	53		30	10		30	14	24	1,0
LHK 33(7) - 11	1/2"gaz	1/4"gaz		40	49	76	5	64	33	49	53		30	10		30	14	24	1,0
LHK 33(7) - 11 C	1/2"gaz	1/4"gaz	1/8"gaz	40	49	76	5	64	33	49	53	37	30	10	31	30	14	24	1,0
LHK 44(7) - 11	3/4"gaz	1/4"gaz		45	90	80	6	70	39,5	51,5	55		35	21		36	14	24	1,6
LHK 44(7) - 11 C	3/4"gaz	1/4"gaz	1/8"gaz	45	90	80	6	70	39,5	51,5	55	38	35	21	36	36	14	24	1,6



В


e₁ е

G

ØD2)

Vis creuse SW₂ Cote s/plats (carter orientable sur 360°) (peut être monté des

deux côtés)



Max. couple de serrage LHK 22: 30 Nm LHK 33: 160 Nm

SW

Attention:

Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyautage!

2) Bague à arêtes d'étanchéité et la face d'appui ont le même diamètre.

 e_2


	Or	ifices																			
Modèle	F	S	Z	ØD	G	В	Н	Т	I ₁	а	b_1	b ₂	С	е	e ₁	e ₂	e_3	f	h	h ₁	h ₂
LHK 22H	3/8"gaz	1/4"gaz		24	3/8"gaz A	40	25	60	40	4,5	26	46	13	10	35	-	-	30	12,5		
LHK 22H16	3/8"gaz	1/4"gaz		24	M16x1,5	40	25	60	40	4,5	26	46	13	10	35			30	12,5		
LHK 33H	1/2"gaz	1/4"gaz	1/4"gaz	29	1/2"gaz A	60	35	60	52	2,4	33	42,5	28	50	54	14	49	23	11	17,5	22


Bague à arêtes d'étanchéité

	0)4/	0147	:	S	Masse (poids)	Bague à arêtes
Modèle	SW ₁	SW ₂	mini	maxi	env. kg	d'étanchéité
LHK 22H	22	27	8	17	0,6	ERMETO DKA 3/8
LHK 22H16	22	27	8	17	0,6	ERMETO DKA 3/8
LHK 33H	30	30	6	15	1,0	ERMETO DKA 1/2

SW = Cote sur plats

Dessin coté 3 : modèle LHK ... - 11 PV LHK ... - 11 CPV





Vis à tête cylindrique


LHK 33 : M 8x50 DIN 912-8.8 LHK 44 : M 8x60 DIN 912-8.8

	Joints torique	Joints toriques NBR 90 Sh										
	dans les	orifices										
Modèle	F et V	S et Z	В	Н	l ₁	l ₂						
LHK 30 -11 (C)PV	12,37 x 2,62	4,47 x 1,78	60	40	57	82						
LHK 40 -11 (C)PV	17,12 x 2,62	4,47 x 1,78	62	50	85	80						

Modèle	а	b	С	Ød	e ₁	e ₂	e ₃
LHK 30 -11 PV	10	48		10	22	41	72
LHK 30 -11 CPV	10	48	12	10	22	41	72
LHK 40 -11 PV	17	50		14	28,5	52,5	74
LHH 40 -11 CPV	17	50	15	14	28.5	52.5	74

Modèle	e ₄	f	sw	mini	maxi	Masse (poids) env. kg
LHK 30 -11 PV		42	30	14	24	1,5
LHK 30 -11 CPV	49	42	30	14	24	1,5
LHK 40 -11 PV		48	36	12	24	1,8
LHH 40 -11 CPV	60	48	36	12	24	1,8

Dessin coté 4 : modèle LHK ... - 11 P modèle LHK ... - 11 K



SW = Cote sur plats

Max. couple de serrage LHK 22 : 30 Nm LHK 33 : 160 Nm LHK 44 : 180 Nm

Attention:

Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyantage! 1) Vis à tête cylindrique

LHK 22: M 6x35 DIN 912-8.8

Profondeur de filetage 8 mm

LHK 33: M 6x50 DIN 912-8.8

Profondeur de filetage 11 mm

LHK 44 : M 8x60 DIN 912-8.8


Profondeur de filetage 14 mm


 Raccord S sur plan de pose pas pour modèle LHK 33 (333, 337) ..- 11 K

tayantage:				Joints torique	s NBR 90 Sh
		Orifices		dans les or	rifices
Modèle	F	S	M, Z	F et V	S et Z
LHK 22	3/8"gaz	3/8"gaz		10,77 x 2,62	
LHK 33 (333, 337)	1/2"gaz	1/4"gaz	1/4"gaz	12,37 x 2,62	4,47 x 1,78
LHK 44	3/4"gaz			15,55 x 2,62	4,47 x 1,78


Modèle	В	Н	l ₁	l ₂	а	b	С	Ød	e ₁	e ₂	e ₃
LHK 22	40	28	70	40	9,5	28		8	23,5		
LHK 33 (333, 337)	50	40	70	49	10	38	11	10	29	60	36
LHK 44	60	48	90	60	18	28	0	14	33	54,5	

		f ₂			S	Masse (poids)
Modèle	† ₁	†2	SW	mini	maxi	env. kg
LHK 22	14	1	22	8	15	0,6
LHK 33 (333, 337)	10	28	30	14	24	1,0
LHK 44	12		36	12	24	2,0






Dessin coté 5 : modèle LHK 22 ... - 11 K



2 x Vis à tête cylindrique M 6x25 DIN 912-8.8 Profondeur de filetage min. 6 mm




22 s/plats Max. couple de serrage 30 Nm

Attention:

Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyautage !


Etanchéité par joints toriques
NBR 90 Shore
dans les orifices F et V
V1 S et Z
9,25 x 1,78 3,7 x 1,78

Masse (poids) = env. 0,5 kg




2 x Vis à tête cylindrique M 6x25 DIN 912-8.8 Profondeur de filetage min. 6 mm


Dessin coté 6 : modèle LHK 21 ... - 14 T LHK 21 ... - 14 T - 3/8



Modèle	Orifices A, B1, B2, V1, V2	F	Masse (poids) env. kg
LHK 2114T	1/4"gaz	1/4"gaz	1,0
LHK 2114T-3/8	1/4"gaz	3/8"gaz	1,0



Vis d'étranglement, voir remarque au dessin coté 1



Max. couple de serrage 30 Nm

Attention:


Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyautage !




LHK 43 ... - 14 - ... LHK 44 ... - 14 - ...


Modèle LHK 33 G-14W -... LHK 44 G-14W -...

cotes manquantes voir





e côté,



SW = Cote sur plats

Vis d'étranglement, voir remarque au dessin coté 1 M8, prof.10 de chaque côté, Ø6,8 traversant; pour modèle LHK 21 uniquement Ø6,5 traversant

Modèle	Orifice A, B	s F/V	X	В	Н	L	ı	а	a ₁	b	b ₁	С	c ₁	е	e ₁	e ₂	e ₃	SW
LHK 21 14	1/4"gaz	1/4"gaz		35	50	57	40	10	28,5	30	0	11,5	28	24,5	22			22
LHK 33 14 (W)	1/2"gaz	1/2"gaz	1/4"gaz	40	70	76	49	6	5	25	35	20	36	32	23,5	28	30	30
LHK 43 14	1/2"gaz	3/4"gaz		50	80	80	90	7	6	26	40	23	40	46	25,5			36
LHK 44 14 (W)	3/4"gaz	3/4"gaz	1/4"gaz	50	85	80	90	7	8	26	40	23	44	48	25,5	32	37	36

Modèle	s mini	maxi	Masse (poids) env. kg
LHK 21 14	12	17	0,7
LHK 33 14 (W)	15	24	1,6
LHK 43 14	14	25	2,6
LHK 44 14 (W)	14	25	2,6


1) Couple de serrage max

LHK 21 : 30 Nm LHK 33 : 160 Nm LHK 43, 44 : 180 Nm

Attention:

Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyautage !


Dessin coté 8 : modèle LHK 44 ... - 14W M1C




Filetage de raccordement F et A = 3/4"gaz X = 1/4"gaz

Etanchéité par joints toriques dans les orifices B et V : 26,64 x 2,62

Masse (poids) = env. 2,5 kg



Dessin coté 9 : modèle LHK 33 ... - 15(C) LHK 44 ... - 15(C)



Vis d'étranglement, voir remarque au dessin coté 1

M8, prof. 10 de chaque côté, Ø 6,8 traversant

Couple de serrage max

LHK 33: 160 Nm LHK 44: 180 Nm

Attention:

Le carter six pans doit être maintenu


pendant le tuyautage!

Modèle	Orifice:	s R	В	Н	L	ı	а	a ₁	b	b ₁	b ₂	b ₃	С	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	е
LHK 33 G - 15(C)	1/2"gaz	1/4"gaz	40	70	76	49	25	22	6	46	23,5	25	5	35	20	36	32	47
LHK 44 G - 15(C)	3/4"gaz	1/4"gaz	50	85	80	90	25	25	7	42,5	25,5	26	8	40	23	44	48	52,5

NA INI -	0147	s	6	Masse (poids)
Modèle	SW	mini	maxi	env. kg
LHK 33 G - 15(C)	30	13	22	1,6
LHK 44 G - 15(C)	36	19	28	2,6

SW = Cote sur plats

Dessin coté 10: modèle LHK 33 ... - 17 OMR



1) Couple de serrage max

LHK 33: 160 Nm

Attention:


Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyautage!


Etanchéité par joints toriques dans les orifices V et B: 23,47 x 2,62

Orifices:

A et F = 1/2"gaz = 1/4"gaz


Masse (poids) = env. 2,2 kg






Vis d'étranglement, voir remarque au dessin coté 1


Dessin coté11 : modèle LHK 33 ... - 17 OMT LHK 33 ... - 17 OMV





Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyautage!

- 1) Vis à tête cylindrique "G" LHK 33...-17 OMT : M 10x50 DIN 912-8.8 LHK 33...-17 OMV : M 12x50 DIN 912-8.8
- ²) valve de contrepression vissée modèle VR 3.., voir remarque du paragraphe 5.2.d
- 3) Couple de serrage max LHK 33 : 160 Nm



Modèle	Orifices														
	A, B, F	X	В	Н	L	1	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	а	a ₁	b	b ₁	С
LHK 3317 OMT	1/2"gaz	1/4"gaz	70	100	39,5	49	10	10,5	26,5	23	50	29,5	23,5	23	30
LHK 3317 OMV	1/2"gaz	1/4"gaz	70	120	39,5	49	12	10,5	26,5	23	50	29,5	23	24	35

							8	3	Joints toriques HNBR 90 Shore	Masse (poids)
Modèle	е	e ₁	f	h ₁	h ₂	h ₃	mini	maxi	dans les orifices B, V	env. kg
LHK 3317 OMT	21,6	12,5	18	30	40	70	8	18	26,64 x 2,62	2,1
LHK 3317 OMV	23,4	13,5	18	35	50	85	8	18	34,65 x 1,78	2,5


4.2 Valves doubles pour récepteurs avec inversion de charge

Dessin coté 12 : modèle LHK 22 ... - 21 - ...

LHK 33 ... - 21 - ...

LHK 44 ... - 21 - ...

Modèle LHK 33 ... - 21W - ... LHK 44 ... - 21W - ...



Vis d'étranglement, voir remarque au dessin coté 1 Modèle LHK 33 et LHK 44 : M8, prof.10; Perçage ∅6,8 traversant pour LHK 33 Couple de serrage max LHK 22 : 30 Nm


LHK 22 : 30 Nm LHK 33 : 160 Nm LHK 44 : 180 Nm Attention :

Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyautage!

Modèle	Orifices F1, F2, V1, V2	X	В	Н	L	ı	а	a ₁	b	С	c ₁	s/plats	s mini	maxi	Masse (poids)
LHK 22 21	3/8"gaz		30	60	58	40	28	16	14	48	6	22	12	19	0,85 kg
LHK 33 21(W)	1/2"gaz	1/4"gaz	40	80	76	49	36	22	18	68	6	30	15	25	2,4 kg
LHK 44 21(W)	3/4"gaz	1/4"gaz	50	90	80	90	44	23	25	75	7,5	36	14	25	3,5 kg


Dessin coté 13 : **modèle LHK 33 ... - 25 - ... LHK 33 ... - 25 W**

LHK 33 ... - 25 WD



Pression valve à choc V1 Orifices: F1, F2, V1, V2 = 1/2"gaz X = 1/4"gaz


Masse (poids) = env. 2,7 kg



Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyautage!

4.3 Jeux de pièces à monter - Dimensions et orifices récepteurs

Dessin coté 14 : modèle LHK 21 ... LHK 22 ...




Modèle	Orifice F	Masse (poids) env. kg
LHK 21	1/4"gaz	0,1
LHK 22	3/8"gaz	0,1


M20x1,5 Ø18,5+0.1 Ø18H7 Ø18H7 Ø9H8 Repair détériorer l'ajustement par le filetage! Ø0,04 M20x1,5 Ø18,5+0.1 Ø18H7 Ne pas détériorer l'ajustement par le filetage! Ø2,0 Ø4,3 Ø4,3


Orifice de réception

1) Attention:

Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyautage !







Vue en C

Dessin coté 15 : modèle LHK 32 ... LHK 33 ...

Dessin coté 16: LHK 44 ... Orifice de réception pour modèle LHK 32(33) - dessin coté 15

Ø0.01

Ø Ø0.05

7 0.03

max. ø3

max.1

5,1

max.37,

54+0,1

ø29H7

M28x1,5

ø26,5±0,1

ø24+0,1

Ø14,2

M14x1,5

ø12,5+0, ø12H8

R0,2

Arête vive


10,5

Prof. d'alésage 5

/ 0.03

Prof. d'alésage 53-0,5

21+0,1



Couple de serrage LHK 32, 33:160 Nm LHK 44: 180 Nm

1) Attention:

Le carter six pans doit être maintenu pendant le tuyautage!


Modèle	Orifice F	I	SW	Masse (poids) env. kg
LHK 32	3/8"gaz	49	30	0,3
LHK 33	1/2"gaz	49	30	0,3
LHK 44	3/4"gaz	90	36	1,0

SW = Cote sur plats

26

36


Vue en A




La canalisaiton de liaison Y doit déboucher entre les deux alésages indiqués. Les valeurs entre () ne concernent que le modèle LHK 44.

Orifice de réception pour modèle LHK 44 - dessin coté 16


t = T - 10.5






Dessin coté 19 : modèle LHK 40 V ... Orifice de réception ø35H7 Prof. d'alésage 5 36 s/plats M34x1,5 max.90 Couple de Ø0,2 serrage 180 Nm ø32,5±0,1 **1** 0,02 € ø30+0,1 Ø0,2 30. Ø18,2+0,1 M18x1,5 Ø0,2 ø16,5+0,1 Prof. d'alésage ø16н8 Ø0,2 74,5 Couple de 5 serrage 45 Nm 39+0,2 43+0,1 0,02 51,5+0,1 51±0,1 ,5+0,1 58,5 Ø40+0,2 Raccordement Canalisation pilotage S de liaison Y 75,5+0,2 61, Arête vive 74,5 6 ∇ max. max. ø3 Masse (poids) = env. 1,3 kg

Dessin coté 20 : modèle LHK 33 S ...



5. Annexe

5.1 Constitution schématique du modèle LHK 33 G-11-..



5.2 Description sommaire des schémas de raccordement

a) Schémas de raccordement -11, -11C

L'ouverture de la valve est commandée par une tuyauterie de pilotage externe S sur la tuyauterie récepteur côté alimentation. La partie arrière du piston de commande de la version -11 est reliée à l'orifice F, c.-à-d. que la pression de retour (perte de charge du distributeur et de la tuyauterie réservoir) influence le comportement à l'ouverture de la valve. C'est aussi la raison de la restriction d'utilisation dans le cas d'un circuit différentiel (voir paragraphe 3).

Dans le schéma de raccordement -11C, la partie arrière du piston de commande est évacuée séparément (orifice Z, à drainer directement vers le réservoir). L'influence de la pression de retour est ainsi supprimée.

Cette version peut également être mise en œuvre dans les circuits différentiels mentionnés plus haut ou pour le montage ultérieur sur des distributeurs déjà existants avec distributeur à tiroir fermé en position de repos (assure une fermeture sûre de la valve d'équilibrage).

b) Schémas de raccordement -14, -14W, -14W M1C

Par rapport au schéma de raccordement -11, conduite récepteur (A - B) interne avec prise de pression sur la conduite de pilotage. Cela permet d'économiser le tuyautage de la conduite de pilotage.

La version -14 W comprend en plus un sélecteur de circuit pour une conduite de pilotage de frein (orifice X), p. ex. pour moteurs hydrauliques avec défreinage hydraulique (treuils etc.).

La version -14 W M1C est une variante à flasquer directement sur des moteurs Denison (p. ex. modèle M1C) ou des moteurs VOAC (p. ex. modèle F 12).

c) Schémas de raccordement -15, -15C

Le côté cylindre est protégé par une valve à choc supplémentaire. Le comportement à l'ouverture (en fonction du rapport de pilotage et du réglage de pression sur la valve d'équilibrage) est ainsi indépendant de la pression d'équilibrage maxi (réglée ici sur la valve à choc).

d) Schémas de raccordement -17 OMR, -17 OMT, -17 OMV

Version à flasquer sur des moteurs DANFOSS séries OMR, OMT, OMV ou types équivalents.

Par ailleurs, une valve de contrepression (modèle VR 33 suivant D 7340 avec pression de précontrainte d'env. 3 bar) peut être vissée dans l'orifice B (à commander séparément). Cela permet d'éviter un relâchement du câble - et donc un fonctionnement à vide d'un moteur de treuil sans charge.


e) Schémas de raccordement -21. -21W

Valve pour inversion de charge (p. ex. passage d'un point mort).

Les deux côtés peuvent être réglés indépendamment l'un de l'autre (pression de charge et caractéristique d'amortissement). Pour la version -21W, un sélecteur de circuit est intégré (voir description relative au schéma de raccordement -14W, para. 5.2.b).

f) Schémas de raccordement -25, -25W, -25WD


Version pour dispositifs de retournement, de pivotement ou de rotation par moteurs hydrauliques. Un sélecteur de circuit peut être intégré de manière analogue au schéma de raccordement -14W (paragraphe 5.2 b). Un limiteur de débit unidirectionnel supplémentaire pour le schéma de raccordement -25WD permet une décompression retardée de la conduite de frein (serrage en douceur).



5.3.2 Système de synchronisation

Exemple:

La charge n'agit que dans une direction. La fonction de levage est assurée en synchronisme à l'aide des deux débits partiels de la pompe, la fonction descente grâce à la contre pression des valves d'équilibrage, permet la synchronisation des mouvements par les débits partiels égaux.



Des systèmes de commande synchronisée comme celle représentée ici ne présentent un intérêt que si les exigences en matière de précision ne sont pas trop strictes et si les anomalies de synchronisme des deux débits (p.ex. commutation intempestive d'une électrovanne, panne du fait de l'obstruction d'un élément de pompe etc.) sont décelées et que la position inclinée éventuelle ne présente pas de danger jusqu'à la mise à l'arrêt pour le personnel et l'installation. La précision de la synchronisation dépend, même en service non perturbé, de la répartition des charges, de l'élasticité du volume d'huile, des tuyauteries (en particulier des tuyauteries souples = dilatation des flexibles) etc. Pour cette raison, la fonction de synchronisation de telles installations n'est pas couverte par la garantie du constructeur.

5.4 Instructions relatives aux commandes à distributeurs à tiroir

Si plusieurs distributeurs sont disposés dans le circuit (ensembles de distribution), de l'huile provenant de fuites d'un conduit soumis à la pression peut, lors de l'actionnement d'un récepteur quelconque, s'écouler dans les sorties récepteur de distributeurs non actionnés. Une pression peut s'établir progressivement dans les tuyauteries récepteur ("pression d'huile de fuite") qui suffit à l'ouverture de la valve LHK, si bien que le vérin commence à se déplacer lentement. Pour cette raison, les ensembles de distribution à tiroirs montés en série (p.ex. SKH suivant D 7230) ne peuvent pas être raccordés en combinaison avec des valves d'équilibrage. Dans la pratique, seuls des distributeurs montés en parallèle sont utilisés pour de telles commandes. Une fuite d'huile éventuelle au niveau des orifices récepteur des distributeurs est alors bien moins importante et dépend principalement de l'ajustement et du type de recouvrement et, comme l'huile de fuite est acheminée vers le retour, cette pression ne suffit généralement pas pour l'ouverture de la valve d'équilibrage qui est réglée à une valeur beaucoup plus élevée. D'autre part, l'expérience a montré qu'il est préférable d'utiliser des distributeurs comportant un dispositif de décompression par étranglement ou une liaison directe au retour en position neutre que des distributeurs à centre fermé afin que l'huile de fuite puisse être éliminée dès son apparition et qu'elle ne puisse pas parvenir dans la tuyauterie de pilotage de la valve d'équilibrage (voir exemple de commande de grue avec distributeur à tiroir à commande proportionnelle modèle PSL suivant D 7700 et svt., paragraphe 5.3.1). Par ailleurs, la fermeture de la valve d'équilibrage n'est ainsi, pas entravée lors du passage rapide du distributeur en position de repos parce que l'huile de la chambre de pilotage n'a pas besoin d'être évacuée à travers le jeu du tiroir du distributeur.

5.5 Codes article anciens et nouveaux

Pour des raisons de simplification, quelques changements ont été nécessaires dans les désignations de modèle. Ces changements sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Ancienne Référence	ancien feuillet	Nouvelle Référence (suiv. 2.1)
LHK 22 K-11	Sk 7660 GP/3	LHK 22 G -11 K
LHK 30 GVP-11	Sk 7100 GVP-11	LHK 30 G -11PV
LHK 30 FVP-11	Sk 7100 GVP-11	LHK 30 F -11PV
LHK 30 GVP-11C	Sk 7100 GVP-11C	LHK 30 G -11C PV
LHK 30 FVP-11C	Sk 7100 GVP-11C	LHK 30 F -11C PV
LHK 33 OMR-17	Sk 7547 OMR	LHK 33 G -17 OMR
LHK 33 OMT-17	Sk 7547 OMT	LHK 33 G -17 OMT
LHK 33 OMV-17	Sk 7547 OMV	LHK 33 G -17 OMV
LHK 33 K -10 G(F) LHK 33 K -11 G(F) LHK 33 K -12 G(F)	Sk 7100 K Sk 7100 K Sk 7100 K	LHK 333 G(F) - 11 K LHK 33 G(F) - 11 K LHK 337 G(F) - 11 K
LHK 33 P-11	Sk 7100 P-11	LHK 33 G -11P
LHK 33 PF-11	Sk 7100 P-11	LHK 33 F -11P
LHK 33 P-12	Sk 7100 P-11	LHK 337 G -11P
LHK 33 PF-12	Sk 7100 P-11	LHK 337 F -11P
LHK 40 GVP-11	Sk 7101 GVP-11	LHK 40 G -11PV
LHK 40 FVP-11	Sk 7101 GVP-11	LHK 40 F -11PV
LHK 40 GVP-11C	Sk 7101 GVP-11C	LHK 40 G -11C PV
LHK 40 FVP-11C	Sk 7101 GVP-11C	LHK 40 F -11C PV
LHK 44 G M1C-14W	Sk 7101 M1C-14W/1	LHK 44 G - 14W M1C
LHK 44 P-11	Sk 7101 P-11	LHK 44 G -11P